CamVision NVR 4.0/Accusense



CamVision NVR 4.0 / Accusense

Menu/Fuldskærm:

Skift visning imellem fuldskærm og menu visning ændres på følgende måde.

Forlad fuldskærm: højreklik på et billede og vælg derefter "Menu"

	Menu		
	Enkelt skærm	•	
田	Vinduesopdeling	•	
<	Forrige skærm		
>	Næste skærm		
ţ	Start automatisk skift		
Þ	Afspilning		

Tilgå fuldskæm:

Klik på kameraikonet i venstre top.

højreklik på et billede og vælg derefter "Enkeltvisning"



Visning:

Ændre visningen af kamera.

Højreklik på et billede.

- Enkelt Skærm her vælges hvis 1 kamera ønskes ses og hvilket det skal være
- Vinduesopdeling Her vælges hvis man ønsker at se flere kamera og hvor hvordan visningen skal opdeles.

K N K N	Enkeltvisning	:06	
	Enkelt skærm		
田	Vinduesopdeling	1	1 * 1
<	Forrige skærm	B	2*2
>	Næste skærm	œ	1 + 5
ţ	Start automatisk skift		1 + 7
(A)	Afspilning	E	3*3

CamVision NVR 4.0 / Accusense

Afspilning:

Afspilning af gemte optagelser.

Klik på Play ikonet i toppen af skærmen. derefter vælg det/de ønskede kameraer Vælg den ønskede dato.



Play, Pause. Samt tidspunkt vælges i bunden.

Gem optagelser:

Gem optagelser på USB.

Klik på Mappe ikonet i toppen. Vælg derefter start dato/tid og slut dato/tid Vælg Kamera/kameraer



CamVision NVR 4.0 / Accusense

Klik på knappen "Hurtig sikkerhedskopi"	Hurtig sikkerhedskopi
Under "Enhedsnavn" Vælg den ønskede U Klik derefter på OK	SB disk.
Stiindstillinger	×
Enhedsnavn	· · · · 3
Navn Størrel Type	Bearbejningsdato Slet
Ny mappe 🔄 Format	ér Ledig huk 0B
Sikkerhedskopieringstype	Standard MP4 AVI
	OK Annullér

Status på hentning af optagelser til USB disk.

Klik på Download ikonet oppe i højre hjørne, når den "Resterende tid" står op 00:00:00 er optagelserne sikret på USB disken.

